

适当的保养能使森拓产品使用多年

所有产品必须按照公认的良好贸易惯例(以及所提供的适用说明)进行安装,并按照这些程序进行保养维护,否则保修无效。

自动关闭和操作

所有的森拓硬件系统都是为手动操作而设计的。调节不当的自动闭合器可能会给轨道、轴承和止动块造成重大破坏。安装中使用此类硬件被明确排除在森拓保修条款之外。

建筑物中的五金件会因日常使用而退化,也会因大气和其他条件而受到环境侵蚀。在恶劣的环境(如沿海海洋地区和某些工业区)中,五金件保养维护显得尤为重要。即使是不锈钢产品也需要保养,以防止在某些环境中变质。森拓要求遵循以下最低保养维护要求,否则保修条款无效。

轨道和轴承

使用刮铲或类似工具(勿用手指),在轨道两侧的内唇上涂抹少量(通常为1/4茶匙)的白凡士林(凡士林)或类似的润滑剂。确保滑轮能通过润滑剂,同时确保润滑剂沿轨道均匀分布。在轴承周围涂抹额外的润滑剂。润滑剂可以减少磨损,提高平滑度,并能进一步防止轨道和轴承的腐蚀。用湿软布和中性清洁剂擦拭所有可见的轨道表面,然后用干净的布擦拭干净,以除去所有表面污染物。在恶劣环境中,使用一块蘸有CRC Marine66®、Innox®或WD40®的软布进行擦拭,可为轨道涂上一层防腐蚀薄膜。

不锈钢轴承由硬化不锈钢制成,尽管这种材料的性能比电镀钢好得多,但如果不按上述说明进行保养维护,仍然容易受到腐蚀。

吊架、枢轴和托架

建议在所有吊架,枢轴和托架上轻喷CRC Marine66®、Innox®、WD40®等防腐剂,然后用干布轻轻擦去多余部分。暴露的表面应先用温肥皂水和软抹布擦拭,然后在应用防护剂之前将其冲洗干净。

铰链

用软抹布蘸温肥皂水擦拭可见的表面,然后用干净的湿抹布擦去。涂上薄薄的轻机油或上面提到的一种防腐蚀喷雾剂将有助于保持金属表面的原始光泽。注意不要将这些化合物沾到木结构上,否则可能会导致染色。

插销

建议在插销内的滑销和锁芯上喷涂合适的润滑剂(例如CRC Marine66®、Innox®或WD40®)。附在喷嘴上的管子将有助于将喷雾剂集中在所需的位置。所有的吊环螺栓产品上都有检修孔或插槽,因此无需卸下门上的锁即可完成上述操作。

频率

为了避免安装环境的恶化,需要尽可能多次执行上述程序,但是我们建议执行的最低频率如下:

一般环境	6个月
海洋和工业环境	3个月

所有的五金件(甚至是不锈钢件)都需要定期保养,否则制造商的保修可能会失效。